




APPENDIX

GLÜCKWUNSCH	4
Information für den Benutzer	4
Information für den Installateur	4
Allgemeines	4
Ihre eigenen Referenz	4
Funktionsprinzip der BWWP	5
TECHNISCHE DATEN	6
KONSTRUKTION - VT3160 / VT3161	7
INTEGRIERTER WÄRMETAUSCHER	9
INSTALLATION	9
Wahl des Aufstellungsort	9
Weitere Einbauanforderungen	10
GRUNDREGELN FÜR HYDRAULISCHER ANSCHLUSS	11
HYDRAULISCHE INSTALLATION	11
Kaltwasser Anschluss	11
WW Anschluss	11
Isolierung der Anschluss	11
Installationsvorbereitung	12
Kaltwasseranschluss-Schema	13
Zirkulationsleitung	13
WW Bereitung	14
ELECTROINSTALLATION	15
Schaltplan	15
Display und Bedienfeld	16
Hauptmenü - Anzeigenübersicht	16
Service Menü - Anzeigenübersicht	18
Lüftersteuerung	18
BEHANDLUNG VON FEHLERMELDUNGEN	19
Anzeige-LED Fehlermeldungen	20
Anode	20
Signal anode	21
ABTAU-FUNKTION	21
Abtau Modus	21
SICHERHEIT	22
Legionellen-Schutzfunktion	22
Verwendung von Legionellenschutz	23
Sicherheits-Ventil, Rückfluss-Verhindere, Kondensatablauf - Installateur	27
Sicherheits-Ventil, Rückfluss-Verhindere, Kondensatablauf - Benutzer	27
Verbrühungsschutz	27
WW Anschluss-Schema	27

APPENDIX

KÄLTEKREISLAUF	28
Funktion des Kältekreislauf	28
LUFTKANAL-ANSCHLUSS	29
EXTERNE STEUERUNG DER WW-BEREITUNG	30
PV-Funktion (Photovoltaik Solaranlage)	30
Verdrahtung einer PV-Anlage	30
Empfehlung zur Verdrahtung	30
Ferien Funktion	31
Boost Funktion	31
Zeitgesteuerte WW-Produktion (durch externe Steuerung)	31
Verwendung der Timer Funktion	32
ELECTRISCHE ZUSATZHEIZUNG	35
ANSCHLUSS UND BETRIEB ANDERER HEIZQUELLE	36
Anschlussbeispiel für Heizkessel/Solarstation	36
Verbindung der Relaisausgänge	36
WARTUNG UND PFLEGE	37
Pflege durch den Benutzer	37
Wartung durch ein installateur	37
TIPS & TRICKS FÜR DEN ANWENDER	38
ERSATZTEILE	39

GLÜCKWUNSCH



INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER

Wir beglückwünschen Sie zum Erwerb Ihrer neuen Brauchwasser-Wärmepumpe (BWWP). Zweifellos werden Sie mit der Spitzenqualität der BWWP viel Freude haben. Trotzdem empfehlen wir Ihnen diese Anleitung - vor dem Gebrauch der BWWP - sorgfältig zu lesen, um von der vollen Leistung der BWWP möglichst lange zu profitieren. Darüber hinaus erhält die Anleitung wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit, zur Pflege und zur Wartung des Gerätes.

INFORMATIONEN FÜR DEN INSTALLATEUR

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor Installationsbeginn. Diese Anleitung gibt Ihnen wichtige Hinweise für den reibungslosen Betrieb der BWWP, die verbindlichen Hersteller-Anweisungen und –Empfehlungen, die geltenden Normen, Gesetze, Regeln und die örtlichen Vorschriften für Elektro- und Trinkwasser-Installationen, die unbedingt beachtet werden müssen. Das Wasser für die BWWP muss Trinkwasserqualität haben. In Abhängigkeit von der Wasser-Zusammensetzung (z.B. Härtegrad, pH-Wert, Schwebstoffe, Fremdpartikel...), kann es trotzdem notwendig werden - entsprechend den allgemein gültigen Regeln der Installationstechnik -, daß aus Gründen des Korrosionsschutzes weitere Schutzmaßnahmen vorgesehen werden müssen.

IHREN EIGENEN REFERENZ

Es wichtig im Kundendienstfall schnell Informationen zur Erreichbarkeit des Kundendiensts (Name, Anschrift, Telefon) und zur Anlage zur Verfügung zu haben. Wir empfehlen daher, die folgenden Daten hier einzutragen:

MODELLART	SERIALNUMMER
INSTALLATIONSdatum	TELEFON AUF IHRE INSTALLATEUR
NAME AUF IHRE INSTALLATEUR	ADRESSE AUF IHRE INSTALLATEUR

ALLGEMEINES

Ihre BWWP hat verschiedene Wärmequellen zur Erzeugung von Warmwasser (WW) zur Verfügung. Die wichtigste, die integrierte Wärmepumpe (WP), deckt den WW-Bedarf einer Familie über das ganze Jahr. Das Modell VT3161 hat im Speicher einen integrierten Zusatz-Wärmetauscher, der den Heizkessel einer Zentralheizung als zusätzliche Wärmequelle nutzen kann, oder aber mit Überschusswärme (beispielsweise an kühlen Sommerabenden, wenn die Zentralheizung ausgeschaltet ist) ein Badezimmer oder andere kleine Räume beheizen kann (siehe Seite 36 „Anschluss-Beispiele“). Die Installation und Inbetriebnahme Ihrer BWWP muss entsprechend den anerkannten Regeln der Technik, den geltenden Normen, den örtlichen Vorschriften für Wasser- und Elektroinstallationen und der Betriebsanleitung (den Vorschriften des Herstellers) durch einen zugelassenen Installateur erfolgen. Vor der Erstinbetriebnahme oder nach einer Entleerung des WW-Speichers muss dieser und die gesamte Installation mit Wasser gefüllt und auf Dichtheit kontrolliert werden. Vergewissern Sie sich, dass der Aufstellungsort ausreichend belüftet ist (bei raumluftabhängigem Betrieb). Bei einer Zuluft-Temperatur von 15°C benötigt die WP ca. 8-10 Stunden um den gesamten Speicherinhalt auf 45 – 55°C aufzuheizen. Wählen Sie für den Anfang auf dem Bedienfeld den WP-Modus (Wärmepumpe), evtl. auch in Verbindung mit der Zusatzheizung, aus.



HINWEIS: Dieses Gerät darf nicht durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Kenntnissen und Erfahrung mangelt, benutzt werden, es sei denn sie werden entsprechend angeleitet und überwacht. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

FUNKTIONSPRINZIP DER BWWP:

Die Wärmepumpe arbeitet nach dem Luft/Wasser Prinzip: Die Umgebungsluft wird mit einem Lüfter durch den Verdampfer geleitet, welcher der Luft thermische Energie entzieht und diese an den Verdichter (Kompressor) weiterleitet. Im Kompressor wird die Energie auf ein höheres Temperaturniveau gebracht, um dann über den Kondensator (Wärmetauscher) an den WW-Speicher abgegeben zu werden. Bei der Luft/Wasser WP wird weniger elektrische Energie eingespeist, als thermische Energie erzeugt wird. Die Energiedifferenz holt sich die WP aus der Luft. Die Wärmepumpe ist daher die bevorzugte Energiequelle zur WW-Bereitung, da hierdurch ca. 70% Energie und Energiekosten eingespart werden.





TECHNISCHE DATEN

LEISTUNGSKOEFFIZIENTEN		NACH EN16147:2011
20 °C - Innenluft - 59,5% relative Luftfeuchtigkeit	-	-
Sollwert am Regler 52 °C	XXL	3,15*
Standby Leistung	W	30
Schalleistungspegel (ohne Luftkanal) (nach EN 12102 und EN ISO 9614-2)	dB(A)	64
WÄRMEPUMPE		
Maße	mm	Höhe: 1916 / Durchmesser Ø707
Gewicht ohne Verpackung	kg	152
Kältemittel (R 134a)	kg	0,900
Signal Anode	RT	5/4" - Magnesium
Stocking und Transporttemperaturbereich	°C	-20 to +60
ELECTRISCHE		
Spannung / Frequenz	V / Hz	230 / 50 Phase - Neutral - Erdung
Leistungsaufnahme Kompressor	kW	0,714***
Heizleistung Kompressor	kW	3,29***
Elektrischer Heizstab	kW	2,0 / 230 V
Sicherung	A	13
Thermostat der Zusatzheizung	°C	Einstellung auf 65°C, verstellbar über Bedienfeld
LUFT		
Luftdurchsatz	m ³ / h	Min. 200 / Max. 300
Zuluft-Temperatur	°C	Min. -10 to Max. +35
WASSER		
<i>Speicher, Wasser einhalt</i>	L	395
Nennndruck	MPa / Bar	1 / 10
Wasser Temperatur	°C	Verstellbar bis max. 62
Wasser Menge	L	(mischwasser bei 40°C), 685
Wasseranschlüsse	-	-
Kaltwasser	RT	1"
Warmwasser	RT	1"
Kondensat Ablauf	RT	1/2"
Wärmetauscher	RT	1"
Zirkulation	RT	3/4"
Wärmetauscher, Wärmeoberfläche (VT3161)	M ²	1.60
Wärmetauscher, volumen (VT3161)	L	9.38
Schutz der Wassereintritt	IP	21



* WPZ Zertifikat Nummer. B-119-17-03, Version 1 / Nach EN16147:2011 / Ohne Luftkanal

*** Nach ASHRAE

KONSTRUKTION - VT3160 / VT3161




KONSTRUKTION - VT3160 / VT3161



- | | |
|--|--|
| 1: VERDICHTER | 14: ZIRKULATIONS-ANSCHLUSS 3/4" RG |
| 2: REGLER | 15: KALTWASSER-ANSCHLUSS 1" RG |
| 3: FERDAMPFER | 16: KONDENSATOR (ALUMINIUM) |
| 4: LÜFTER | 17: ISOLIERSCHAUM |
| 5: SPEICHER, EMAILLIERT | 18: HÖHENVERSTELLBARE FÜSSE |
| 6: HEIZSTAB | 19: WÄRMETAUSCHER EINTRITT 1" RG |
| 7: THERMOSTAT | 20: WÄRMETAUSCHER AUSTRITT 1" RG |
| 8: ANODE (STANDARD) / SIGNAL ANODE (NACH KUNDENWUNSCH) | 21: LUFT AUSTRITT (ø160mm) |
| 9: TAUCHHÜLSE FÜR TEMPERATURFÜHLER | 22: LUFT EINTRITT (ø160mm) |
| 10: TAUCHHÜLSE FÜR ZUSATZ-FÜHLER (NUR FÜR INFO) | 29: LED BETRIEBS- / STÖRUNGSANZEIGE - WP |
| 11: FLANSCH (STANDARD) | 30: ED BETRIEBS- / STÖRUNGSANZEIGE - ZUSATZHEIZUNG |
| 12: ABTAU-WASSERABFLUSS 1/2" RG | 31: ANZEIGE (DISPLAY) |
| 13: WW-ANSCHLUSS 1" RG | 32: DREH-/DRUCK REGELKNOPF |

INTEGRIERTER WÄRMETAUSCHER



Modell VT3161 sind mit 1 Wärmetauscher ausgestattet.



Wärmetauscher (VT3161)
Wärmeoberfläche: 1.60 m²
Volumen: 9.38 L



Bei der Nutzung des Zusatz-WT muss die Zulauf- und Speicher-Temperatur thermostatisch geregelt werden, um die Einhaltung der Temperaturgrenzen zu gewährleisten, wobei die Begrenzung der Speichertemperatur Priorität genießt. Die Temperatur im WW-Speicher darf 65°C nicht übersteigen, da ansonsten der Kältekreislauf beschädigt werden kann. Schäden, die an dem Gerät durch Überhitzung entstanden sind, sind von der Gewährleistung des Herstellers ausgenommen.

INSTALLATION

WAHL DES AUFSTELLUNGORTS


Die BWWP sollte möglichst in der Nähe der WW-Leitung aufgestellt werden.

Dadurch werden Wärmeverluste niedrig gehalten. Der innenliegende Aufstellungsort muss trocken, staubfrei und ganzjährig frostfrei sein. Der Untergrund muss eben, waagrecht und tragfähig (er muss das Gewicht der gefüllten BWWP von ca. 550 kg dauerhaft aushalten) sein. Kleinere Unebenheiten können mit Hilfe der höhenverstellbaren Füße ausgeglichen werden. Sollte die BWWP während der Nachtzeit betrieben werden (günstiger Stromtarif), so ist ein Aufstellungsort in der Nähe von Schlafzimmern vermieden werden. Selbst wenn die BWWP objektiv sehr leise arbeitet, können sich dennoch empfindliche Hausbewohner gestört fühlen. Die BWWP muss so installiert sein, dass Sie problemlos zugänglich ist. Alle Schäden, die durch eine unzureichende Zugänglichkeit (unmögliche Kontrolle, Wartung und Reparatur liegen in der Verantwortung des Installateurs/Betreibers und sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.



Bitte beachten Sie ebenfalls ergänzende Bauvorschriften und Normen.

Falls der Wärmetauscher- und/oder Zirkulations-Anschluss nicht genutzt wird, muss dieser ordnungsgemäß verschlossen und isoliert werden, um Wärmeverluste zu vermeiden.




Empfohlener Mindestabstand beim Aufstellen der BWWP, um Wartungsdienste optimal durchführen zu können und auch genügend Platz zum Anschließen der Luftkanäle zu haben.

Auch hinter der BWWP genügend Platz für die Wartungsdienste der hydraulischen Anbindungen vorsehen.

Alle Schäden, verursacht durch reduzierte Zugänglichkeiten fallen in die Verantwortung des Installateurs/Kunden und werden nicht durch die Hersteller Garantie abgedeckt.


INSTALLATION

WEITERE EINBAUANFORDERUNGEN




Mindestdeckenhöhe (jedoch Risiko, dass EPP die Decke berührt) = 2200 mm

Empfohlene Deckenhöhe ist 2200 mm + 300 mm = 2500 mm, um gute Beweglichkeit und einfache Montage der Luftkanäle sicherzustellen.



Die BWWP muss immer nivelliert aufgestellt sein, 1° Neigung nach hinten ist erlaubt, um den Ablauf des Kondensats zu ermöglichen.



Der Schlauch für den Kondensatablauf muss korrekt am Auslass montiert sowie in den Abfluss geführt werden. Wenn der Schlauch oberhalb des korrekten Niveaus geführt wird, kann das Kondensat zurück in die BWWP laufen und das Auslaufen von Wasser die Folge sein. Dann wird die Gewährleistung ausgeschlossen sein.

GRUNDREGELN FÜR HYDRAULISCHER ANSCHLUSS

Ihre BWWP verfügt über ein hochwertiges Stahltank für die Warmwasser Produktion. Dieser Tank innen glasiert und gibt Ihnen ein perfekten Schutz vor Korrosion in Verbindung mit einer zusätzlichen kathodischen Schutz (Magnesiumanode). Um dennoch den Speicher und auch die Anschlüsse zu schützen müssen Sie Kupferrohre aus Stahl oder verzinktem Stahl Armaturen Anschluss vermeiden direkt (in Strömungsrichtung). Die Verwendung von Isolationseinrichtungen ist in diesem Fall zwingend.



Die Installation muss den Normen, Gesetzen und dem Stand der Technik entsprechen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf einen nicht konformen Installation oder Wasserqualität beruhen.

HYDRAULISCHE INSTALLATION

Der Wasseranschluss und die Inbetriebnahme muss entsprechend den geltenden Gesetzen, Normen und örtlichen Vorschriften für Trinkwasser und zur Hausinstallationen durch einen zugelassenen Fachmann ausgeführt werden.



Vor der Inbetriebnahme muss die BWWP vollständig mit Wassergefüllt sein. Erst dann darf die Anlage mit dem Netz (230V) verbunden werden.

KALTWASSER ANSCHLUSS

Die BWWP versorgt über den (Druck-) Speicher (mit dem Versorgungsdruck) die verschiedenen WW-Zapfstellen. Entsprechend den geltenden Regeln muss der Kaltwasseranschluss mit einem Entleerungs-, einem Sicherheitsventil und einem einstellbarem Rückfluss-Verhindere ausgestattet sein. Diese Armaturen gehören nicht zum Lieferumfang. Wir empfehlen zugelassene Fittings für die Anbindung der BWWP zu verwenden, um Geräuschbildung in den Rohrleitungen zu vermeiden. Bezüglich des WW-Anschlusses bestehen mehrere Möglichkeiten.

WW ANSCHLUSS

Bitte beachten Sie die speziellen Hygieneregeln für Trinkwasserinstallationen. Der Anschluss muss den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. In Abhängigkeit von den verwendeten Materialien ist eine galvanische Trennung vorzusehen.

Die BWWP kann als alleiniger WW-Erzeuger sowohl in Neuanlagen, als auch als vollständiger Ersatz für den WW-Erzeuger in bestehenden Anlagen genutzt werden, oder aber zusammen mit anderen WW-Erzeugern, genutzt werden.



Die BWWP darf nur in Betrieb genommen werden, wenn sichergestellt ist, dass der Speicher vollständig gefüllt ist. Öffnen Sie hierzu während der Befüllung höchstliegende und am weitesten entfernte WW-Zapfstelle, bis dort Wasser austritt. Bei der Erstinbetriebnahme oder nach einer Entleerung des Speichers für Wartungszwecke dauert die Aufheizphase bei einer Wassertemperatur von 45-55°C und einer Zuluft-Temperatur von 15°C ca. 8 bis 10 Stunden.

ISOLIERUNG DER ANSCHLÜSSE

Die gesamte Verrohrung muss wärmeisoliert sein, um Wärmeverluste zu vermeiden. Die Zirkulations- und Wärmetauscher-Anschlüsse müssen ebenfalls wärmeisoliert werden. Werden diese Anschlüsse nicht benutzt, müssen diese verschlossen und isoliert werden.



Eine ordnungsgemäße Isolierung der WW-Leitungen ist eine unabdingbare Maßnahme, um die volle Leistungsfähigkeit der Anlage zu ermöglichen. Die Nichtbeachtung kann zu Beschwerden der Benutzer führen.

Bei der BWWP kann die Zuluft im Aufstellungsraum (raumluftabhängig), oder aus Kellern, Nebenräumen oder von außen (raumluftunabhängig) angesaugt werden. Unabhängig von der Art der Anbindung gelten folgende Grundregeln für die Luftqualität und den Luftstrom.

Die einfachste Art der Installation ist die raumluftabhängige Installation (Umluft Betrieb):

Bei dieser Installationsart wird die Luft im Aufstellungsraum angesaugt und wieder ausgeblasen. Die Installation erfordert keine Verrohrung, muss aber die folgenden Bedingungen erfüllen.

Bei dieser Installationsart wird die Lüfter Geschwindigkeit auf „schnell“ gesetzt, jedoch ist es ohne merklichen Leistungsverlust auch möglich, den Lüfter in der Stufe „langsam“ zu betreiben, falls dies aus Komfortgründen erwünscht wird.

Einseitige oder beidseitige Verrohrungen können den Wirkungsgrad erhöhen. Bitte beachten Sie.

Die beidseitige Verrohrung wird in der Regel bei der Verwendung von außen Luft als Luftquelle verwendet. Bei dieser Installationsart muss die Lüfter Geschwindigkeit „schnell“ gewählt werden.

Die BWWP kann auch an die Verrohrung eines Wohnungslüftungssystems angeschlossen werden. Bitte beachten Sie in diesem Fall, dass der Luftstrom aus der Wohnungslüftung den Anforderungen der BWWP entspricht. Der Luftstrom kann auch wenn die WP nicht in Betrieb ist, konstant mit wählbarer Geschwindigkeit aufrechterhalten werden.

Siehe Seite 29 „Luftkanal-Anschluss“

INSTALLATIONSVORBEREITUNG

Die BWWP wird voreingestellt und steckerfertig geliefert. Verbinden Sie einfach die Wasseranschlüsse mit der Hausinstallation und schließen Sie den Kunststoffschlauch zur Ableitung des Kondensats an einen Abfluss an.

Die Maßzeichnung zeigt die Abmessungen und die Anordnung der Anschlüsse.



Die angesaugte Luft muss staub- und fettfrei sein.

Die Luftquelle sollte freie kostenlose Energiepotentiale nutzen (Abwärme aus Waschküche, Garage, Keller usw.).

Die Zuluft Temperatur muss $> -10^{\circ}\text{C}$ sein.

der Raum, aus dem die Luft angesaugt wird profitiert von der „Entfeuchtung“.

Die Abluft kann beispielsweise zur Abkühlung/ Temperierung eines Vorratskellers (Weinkeller) genutzt werden.



Volumen des Aufstellungsraums $> 20 \text{ m}^3$.

Freie Luftein- und Auslässe, keine Luft-Rückkopplung. (Luft-Kurzschluss zwischen Ein- und Auslass).

Ausreichende Belüftung des Aufstellungsorts
Zuluft Strom $> 200 \text{ m}^3/\text{h}$.

Keine Beheizung des Aufstellungsorts.




Die einseitige Verrohrung wird üblicherweise auf der Auslass Seite verwendet um die abgekühlte Luft zu evakuieren.

Einseitige Verrohrung verringert den Geräuschpegel.

Eine beidseitige Verrohrung ermöglicht eine Wahl des Aufstellungsorts unabhängig von Luft Ansaugen und Ausstoß.

KALTWASSERANSCHLUSS-SCHEMA

Die Zeichnung ist nur ein Richtwert. Führen Sie immer Rohrleitungen gemäß lokaler, nationaler und / oder internationaler Rechtsvorschriften.



1: Kaltwasser-Anschluss.

2: Kugelventil 1": muss beim Betrieb geöffnet sein.

3: Schmutzfänger 1": Sammelt Staub und andere unerwünschte Partikel aus dem Rohrsystem.

4: Rückflussverhinderer 1": verhindert, dass WW in die Kaltwasserinstallation zurückströmt.

5: Sicherheitsventil 1": max. Druck 1 MPa / 10 bar. Das angeschlossene Abflussrohr muss frostfrei und mit natürlichem Gefälle verlegt sein.

Das Wasser kann aus der Druckleitung der Druckentlastungsventilvorrichtung abtropfen und daß dieses Rohr zur Atmosphäre hin offen gelassen werden müssen.

6: Entleerungsventil 1": wird zur Entleerung des Speichers geöffnet.

7: Abflussrohre: zur Ableitung des Wassers vom Sicherheitsventil und von der Entleerung.

8: Abfluss: Führen Sie die Abflussrohre vom Sicherheitsventil und von der Entleerung zum Abfluss.

ZIRKULATIONSLEITUNG

Wir empfehlen auf den Gebrauch der Zirkulationsleitung – falls dies nicht aus Komfortgründen oder auf Grund von Vorschriften des Wasserversorgers (z.B. „3-Liter Regel“) unbedingt nötig ist – zu verzichten, da diese zum „Energieverschwender“ werden kann.

Falls Sie eine Zirkulationsleitung verwenden, muss diese ordnungsgemäß dimensioniert und isoliert werden und bedarfsgesteuert betrieben werden. Hierfür kann eine elektronische Steuerung verwendet werden, die bei Bedarf die Zirkulationspumpe kurzzeitig ansteuert und sich Nutzungsprofile merkt (z.B. Zirk 24). Die Positionierung des Zirkulationsanschlusses hilft, Kalkablagerungen in den Leitungen zu verhindern. Sollten die örtlichen Bauvorschriften bestimmte Mindesttemperaturen an den Zapfstellen vorschreiben, so kann dies ggfs. auch durch Leitungen mit integrierten selbst-regulierenden Heizkabeln erreicht werden.

WW BEREITUNG

Die Energiequellen werden im Einstellungs Menü ausgewählt. Diese können einzeln oder in Kombination ausgewählt werden, wobei die Kombination „elektrische Zusatzheizung und externe Energiequelle gleichzeitig“ ausgeschlossen ist.

Die Solltemperatur des Warmwassers, sowie die Mindesttemperatur sind unabhängig voneinander frei einstellbar über die Menüpunkte „**Tmax**“ bzw.

„**Tmin**“ Temperatur-Einstellbereich: von 5 °C bis „**T max**“ Die Werkseinstellung für „**Tmin**“ ist 35 °C und für die WW-Solltemperatur ist 45 °C.

Die WW-Bereitung bis zur Solltemperatur wird, abhängig von der gewählten Energie Art, unter Normalbedingungen entweder mit der Wärmepumpe (Energieart Auswahl „**W.Pumpe**“, „**WP + EL**“, „**WP + Kessel**“) oder aber mit der Zusatzheizung (Energieart Auswahl „**EL**“ oder „**Kessel**“), durchgeführt.

Die WP arbeitet mit einer Hysterese von +1 -3 °C bezogen auf die Solltemperatur. Alle anderen Heizquellen arbeiten mit einer Hysterese von + -1 °C.

Die BWWP ist mit einer kontinuierlichen und automatischen Entfrostung ausgestattet. Dieses System verringert den Bedarf an Enteisung und erhöht gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit der WP (längere Laufzeiten). Dennoch kann es vorkommen, dass der Verdampfer (besonders bei sehr niedrigen Außentemperaturen und bei andauernd hohem WW-Bedarf) enteist werden muss. Ein Fühler überwacht die Verdampfer Temperatur und löst im Bedarfsfall automatisch einen Enteisungszyklus aus. Der Schwellwert für die Auslösung des Enteisungszyklus liegt beim Luftstrom-Verfahren bei -8°C und beim Heißgas-Verfahren bei -18°C. Bei einer Verdampfer Temperatur von +5 °C wird der WP-Betrieb wieder aufgenommen.

Die Betriebsanzeige erfolgt durch die LED 29 und 30. Die obere LED (29) zeigt den WP-Betrieb, während die untere LED (30) den Betrieb mit anderen Wärmequellen anzeigt.

- AUS: außer Betriebe (nicht freigegeben).
- Orange: im Bereitschaftsbetrieb.
- Grün: in Betrieb, WW wird aufgeheizt.



Die WW-Bereitung kann über die Wärmepumpe (WP), die elektrische Zusatzheizung und/oder eine externe Heizquelle (Heizkessel, Solarstation...) erfolgen.



Ist die WP inaktiv (z.B. wenn die Zuluft Temperatur außerhalb des zulässigen Betriebsbereichs liegt), wird der WW-Speicher bis zur Solltemperatur mit der elektrischen Zusatzheizung oder den externen Energiequellen aufgeheizt (je nach Energieart Auswahl „**WP + EL**“, „**WP + Kessel**“).



ELECTROINSTALLATION

Die BWWP ist werkseitig mit einem 1,8 m langen Anschlusskabel (3G x 1.5 mm²) ausgerüstet, das auf der Rückseite über eine Zugentlastung nach außen geführt wird. Die BWWP muss an eine Verteiler-Dose, die über einen Schutzschalter abgesichert ist, angeschlossen werden.

Sollte das Netzanschlusskabel beschädigt sein, darf dieses nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder gleichwertig qualifiziertes Personal ausgetauscht werden, um Unfälle und Gefahr zu vermeiden.


Anschlussleistung: siehe "Technische Daten" Seite 6

Netzanschluss: 230V – 50Hz

Netzkabel Farben: Phase - Braun ●
 Neutral - Blau ●
 Erde - Gelb / Grün ●

 Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Normen, Regeln der Technik, sowie den nationalen und örtlichen Vorschriften für Elektroinstallationen durch einen zugelassenen Fachmann installiert werden.

SCHALTPLAN





- (S1)** Bedienfeld
- (N3)** Thermostat Elektro Heizung
- (C1)** Betriebskondensator (Lüfter - 2 μ F - R2E190)
- (C2)** Kondensator, Lüftergeschwindigkeit (Lüfter - 6 μ F - R2E190)
- (C3)** Startkondensator (Verdichter - 80 μ F - SC18GHH)
- (C4)** Betriebskondensator (Verdichter - 10 μ F - SC18GHH)
- (E1)** Electro Heizung (2kW)
- (F1)** Hochdruckpressostat
- (F2)** Überhitzungsthermostat
- (M1)** Verdichter (SC18GHH)
- (M2)** Lüfter (R2E190)
- (MV1)** Magnetventil
- (K1)** Start relais (Verdichter)
- (X)** Erdanschluss (X1 / X2)
- (SA)** Signal Anode (standard), magnesium

CN1-4: 230V AC
 CN5-6: 5V DC

DISPLAY UND BEDIENFELD

Anzeige 2-zeilig (Bedienfeld Einstellungen)

Die Bedienung erfolgt intuitiv mit dem Dreh-/Druckknopf (32), siehe Abb. Bedienfeld.

Die Anzeige wird durch Drehen oder Drücken des Einstellknopfes aktiviert.

Durch Drehen des Einstellknopfes können Sie 20 Menüpunkte aus dem Hauptmenü wählen. Der erste Menüpunkt am linken Anschlag ist "WASSER". Um den Menüstatus oder den Funktionswert zu ändern, Drücken Sie kurz auf den Einstellknopf. Die untere Anzeigezeile beginnt nun zu Blinken. Während des Blinkens kann durch Drehen des Einstellknopfes der gewünschte Wert ausgewählt werden. Ein kurzer Druck auf den Einstellknopf dient der Bestätigung und Übernahme des Wertes. Erfolgt die Bestätigung nicht, wird der ursprüngliche Wert beibehalten.

Wird der Einstellknopf länger als 5 Sekunden gedrückt, wechselt die Anzeige zum Servicemenü. Hier werden die Anlageneinstellungen angezeigt

Jegliche Veränderung der Werte im Service Menü darf nur in Abstimmung mit dem Installateur durchgeführt werden. Keine autorisierte Einstellungen in In diesem Menü kann die Ursache des Gewährleistungsausschlusses sein.




The upper line displays the parameter menu (function).

The bottom line displays the parameter status or value.



Water
45 °C



HAUPTMENÜ - ANZEIGENÜBERSICHT

Sprache DEUTSCH	Nach dem ersten Einschalten der Netzspannung können Sie direkt die Anzeigensprache wählen. Werkseinstellung ist DEUTSCH. Sie können wählen zwischen: Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Slowenisch, Italienisch . Falls die Spracheinstellung zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden soll, benutzen Sie bitte das Service-Menü.
Wasser 45 °C	Nach dem Einschalten der Netzspannung erscheint diese Anzeige. Sie gibt die aktuelle tatsächliche WW-Temperatur an.
Verdamp 5 °C	Verdampfer-Temperatur. Diese Anzeige gibt die aktuelle tatsächliche Verdampfer-Temperatur an.
Fehler 0 0 0	Störungsanzeige. Bis zu 3 Störungen können gleichzeitig angezeigt werden. "0" = keine Störung. Die Störungshinweise von 1 bis 10 werden in der Störungsübersicht auf den folgenden Seiten beschrieben. Diese Störmeldungen werden durch Drücken des Einstellknopfes quittiert und zurückgesetzt.
Status AUS	Aktueller Betriebszustand der WP. Die Anzeige kann dabei folgende Werte annehmen : "AUS" = ausgeschaltet, "Standby", "W.Wasser" = in Betrieb, "Legionel" = 65°C Aufheizzyklus aktiv, "Def.Gas" – "Def.Air" - "Def.Stop"- = Abtau-Bedingungen (siehe Seite 36), "FEHLER".
WW Soll 45 °C	Zeigt die Soll-Betriebstemperatur des WW an. Einstellung der Temperatur: Nach einem kurzen Druck auf den Einstellknopf blinkt die Temperaturanzeige. Während des Blinkens kann der Sollwert durch Drehen des Einstellknopfes verändert werden. Durch nochmaliges kurzes Drücken des Einstellknopfes wird der gewünschte Wert bestätigt und übernommen. Die übliche Soll-Betriebstemperatur für WW liegt zwischen "45°C" und "55°C". Hinweis! Dies ist nur eine Durchschnittstemperatur und nicht die Heißwasserausgangstemperatur.
Tmin 35 °C	Mindesttemperatur. Einstellung der Temperatur: Nach einem kurzen Druck auf den Einstellknopf blinkt die Temperaturanzeige. Während des Blinkens kann der Sollwert durch Drehen des Einstellknopfes verändert werden. Durch nochmaliges kurzes Drücken des Einstellknopfes wird der gewünschte Wert bestätigt und übernommen. Die übliche Mindesttemperatur für WW liegt bei "35°C". Sinkt die WW-Temperatur unter "T min" wird ein Zusatzheizsystem zugeschaltet, vorausgesetzt, dass im Menüpunkt "W.Pump" beispielsweise die Werte. "WP+EL" (oder WP+KES für ext. Heizquelle) gewählt wurden.

T2min 10 °C	Ähnliche Funktion wie Tmin . Wird für die “Abschalt-Funktion” und “Ferien-Funktion” eingesetzt. Die Werkseinstellung beträgt “10°C” .
W.Pumpe WP+EL	Hier können die Wärmequellen ausgewählt werden. Die folgenden Wahlmöglichkeiten sind vorgesehen: “AUS”, “WP”, “EL”, “WP+EL”, “KESSEL”, “WP+KES” . Falls keine externe Wärmequelle angeschlossen ist, entfallen die beiden letzten Wahlmöglichkeiten.
Legionel AUS	Dieser Parameter zeigt den Status des automatischen Legionellenschutzmodus an. Wenn aktiviert (“ON”), wird der Warmwasser HP einmal pro 14 Tage die Warmwassertemperatur auf 60 ° C erhöhen (nur HP), um mögliche Bakterien (Legionellen) zu vermeiden. Wenn Sie gleichzeitig Wasser verwenden, beachten Sie die Verbrühungen. Siehe Seite 27 - Verbrühungssicherheit. Siehe auch Seite 23 für Verwendung von Legionellenschutz.
GebIBetr HOCH	Lüfter Geschwindigkeit bei WP-Betrieb. “Niedrig” = Stufe 1 “Hoch” = Stufe 2
GebIKonf AUS	Lüftersteuerung im Bereitschaft Modus. Bei der Auswahl “AUS” wird der Lüfter zusammen mit der WP abgeschaltet. Bei der Auswahl “Niedrig” oder “Hoch” läuft der Lüfter in Stufe 1 oder 2 während des Bereitschaft Betriebs (= konstanter Luftstrom) .
PV.Ertra AUS	Das System ist an eine PV-Anlage angebunden, die den Betrieb der BWWP freischaltet. “AUS” = Die PV-Anlage ist nicht an das System angeschlossen oder deaktiviert. “Nur WP”, “Nur EL”, “WP +EL” = Die PV-Anlage schaltet den gewählten BWWP-Betriebsmodus frei. Siehe auch Seite 15 Schaltplan, Verbindung zur Regelung.
PV-WP 52 °C	5°C – T max. Solltemperaturbereich bei aktivierter PV-Funktion Dieser Parameter bestimmt die WW-Solltemperatur für die Betriebsart „nur WP“ bei aktivierter PV-Funktion.
PV-EL 53 °C	5°C – T max. Solltemperaturbereich bei aktivierter PV-Funktion Dieser Parameter bestimmt die WW-Solltemperatur für die Betriebsarten „Nur EL“ und „WP + EL“ bei aktivierter PV-Funktion.
Ferien AUS	“AUS”, “1 Woche”, “2 Wochen”, “3 Wochen”, “3 Tage”, “Manuel” Deaktivierung/Aktivierung der Abwesenheitsfunktion und der Mindest-WW-Temperatur “T2 min” .
Url.Tage 1	1-99 Individuelle Festlegung der Abwesenheitstage. Die WW-Temperatur kann bis auf “T2 min” absinken
Tage 0	0-99 Anzeige der verbleibenden Abwesenheitstage.
Boost Off	“AUS”, “EIN” Wird aktiviert um einen kurzzeitig erhöhten WW-Bedarf zu decken. Die BOOST-Funktion arbeitet mit Maximalleistung “WP+EL” bis “T max” erreicht wird, höchstens jedoch 1 Stunde.
VenPause 30m/30s	“AUS”, “30m/15s”, “30m/30s”, “60m/15s”, “60m/30s”, “90m/15s”, “90m/30s” Bei Aktivierung wird der Lüfter für 15 oder 30 Sekunden pro 30m, 60, oder 90m angehalten.

DISPLAY VIEW - SERVICE PARAMETER MENU*(Only for installer)*

Sprache DEUTSCH	Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Slowenisch, Italienisch.
Software 1.58	Die Anzeige " Software " gibt die Software-Version an. Im Beispiel ist " 1.58 - 1.65 " die aktuell verwendete Software-Version
Abtau GAS	" Abtau " Zeigt die Abtaumethode (1 Möglichkeiten) an: " GAS ", für VT 3160 / VT3161 Service Def.None, Def.Gas
Anode EIN	" AUS ", " EIN " Wird bei vormontierter Signalanode werksseitig aktiviert (EIN). Bei Nachrüstung muss die Aktivierung nach Montage manuell erfolgen.
Tmax 55 °C	Temperatur " T max ". Hier kann die maximale WW-Betriebstemperatur eingestellt werden, " T max " ist gleichzeitig die höchstmögliche Temperatur, die im Menüpunkt " WW Soll " eingestellt werden kann. " T max " Einstellbereich: 5°C bis 62°C. <i>Bitte beachten Sie</i> , dass sich mit steigender Temperatur der Wirkungsgrad verschlechtert = höherer Energieverbrauch.
Legionel AUS	Dieser Parameter zeigt den Status des automatischen Legionellenschutzmodus an. Wenn aktiviert (" EIN "), wird der Warmwasser einmal die Warmwassertemperatur auf 60°C erhöhen (WP+EL), um mögliche Bakterien (Legionellen) zu vermeiden. Wenn Sie gleichzeitig Wasser verwenden, beachten Sie die Verbrühungen. Siehe Seite 27 - Verbrühungssicherheit. Siehe auch Seite 23 für Verwendung von Legionellenschutz..



Kompressor-Schutz:

Nach dem Abschalten des Kompressors ist der Neuanlauf für 5 Minuten gesperrt.

LÜFTERSTEUERUNG

Der Lüfter hat 2 Geschwindigkeitsstufen, die in dem Menüpunkt "**GebIBetr**" ausgewählt werden können. Normalerweise wird die Geschwindigkeitsstufe 2 (**Hoch**), die die höchste Leistung garantiert, gewählt. Sollte auf Grund von strömungstechnischen Gegebenheiten die Geschwindigkeitsstufe 1 (**Niedrig**) gewählt werden, hat dies nur einen geringen Einfluss auf den Wirkungsgrad der BWWP.

Bei Luftkanalanschluss muss die Geschwindigkeitsstufe „**Hoch**“ gewählt werden.

Luftkanalanschluss an KWL: In dem Menüpunkt "**GebIKonf**" kann die Betriebsweise „kontinuierlicher Lüfter-Betrieb“ ausgewählt werden. Bei der Auswahl „**AUS**“ ist die Lüfter Funktion an den Betrieb der WP gebunden. Bei der Auswahl "**Niedrig**" läuft der Lüfter kontinuierlich in Geschwindigkeitsstufe 1 und bei Auswahl von "**Hoch**" kontinuierlich in Geschwindigkeitsstufe 2, während die WP im Bereitschaftsmodus ist.

"**VenPause**" ist eine Funktion zur Optimierung des Betriebs der BWWP in einem Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit (Feuchträume), um einen Überlauf von Kondenswasser zu verhindern. Bei Aktivierung der Funktion wird der Lüfter wahlweise 15 oder 30 Sekunden pro ununterbrochene Betriebsstunde angehalten. Die Unterbrechung des Lüfter Betriebs hebt den Unterdruck in der WP auf und ermöglicht so die Entleerung des Kondensat Auffangbehälters. Wird der Lüfter Betrieb aus anderen Gründen, beispielsweise beim Erreichen der Solltemperatur des WW, unterbrochen, beginnt die Zeitmessung für das Auslösen der Lüfter Unterbrechung von vorne. Auch bei Nutzung der "**GebIBetr**" Funktion für die KWL funktioniert die "**VenPause**"-Funktion und unterbricht den Lüfter Betrieb nach einer vollen Betriebsstunde. Wenn "**VenPause**" auf "**AUS**" gesetzt ist, wird die Funktion deaktiviert.



Die Auslegung der Kombination eines Lüftungssystems und die Anbindung an eine BWWP dürfen nur durch einen Fachplaner, unter dessen Verantwortung und unter Beachtung der Mindestluftmengen, erfolgen.

BEHANDLUNG VON FEHLERMELDUNGEN

Es gibt 3 Arten von Meldungen. Auf dem Display können gleichzeitig 3 verschiedene Meldungen angezeigt werden. Durch einmaliges Drücken des Einstellknopfes am Bedienfeld wird die Meldung bestätigt und zurückgesetzt.

Die Informations-Meldung:

Hat keinen Einfluss auf die Funktion der BWWP, sie weist allerdings den Benutzer auf ein Problem hin, dass schnellstmöglich abgestellt werden sollte (**Fehler 8, 9 und 10**).

Die Kältekreis-Fehlermeldung:

Bei Kältekreis-Fehlermeldungen wird die WW-Bereitung mit der WP unterbrochen. Falls die elektrische Zusatzheizung aktiviert ist übernimmt diese die WW-Bereitung bis zum Erreichen der WW-Solltemperatur (**Fehler 3, 4, 5 und 6**).

Fehlermeldungen des Gesamtsystem:


Bei Fehlermeldungen des Gesamtsystems WP wird die WW-Bereitung ganz eingestellt. Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um einen Sensorfehler (**Fehler 1 und 2**).

Die Fehlermeldungen werden für den Benutzer im Display angezeigt. Durch Drücken des Einstellknopfes werden die Fehlermeldungen bestätigt. Ehe die BWWP wieder in den Normalbetrieb übergeht, muss der Fehler beseitigt und bestätigt worden sein. Wird der Fehler nicht beseitigt, bleibt die Fehlermeldung bestehen. Sollten mehrere Fehlermeldungen gleichzeitig auftreten, so werden sie in der zweiten Anzeigzeile nach Priorität geordnet aufgelistet.

Die Pressostat-Fehlermeldungen **5 & 6** werden folgendermaßen behandelt.

Fehlermeldung 5 (Pressostat-Fehlermeldung tritt zum ersten Mal auf): temporäre Abschaltung der WP. Automatischer Wiederanlauf der WP, falls sich der Druck von alleine normalisiert hat. Bei **Fehlermeldung 5** blinkt die Anzeige-LED (29) rot. Sowie der Fehler beseitigt ist (oder sich erledigt hat) wechselt die Anzeige-LED automatisch auf die Betriebsanzeige (WP-Betrieb = grün, Standby = orange).

Tritt der gleiche Fehler innerhalb von 6 Stunden nach der ersten Fehlermeldung nochmals auf, wird die Fehlermeldung 6 angezeigt. Abschaltung der WP. Der Wiederanlauf der WP ist nur nach der Beseitigung des Fehlers und der Bestätigung der Fehlermeldung möglich. Bei Fehlermeldung 6 blinkt die Anzeige-LED (29) rot. Sowie der Fehler beseitigt ist, und nach der Bestätigung der Fehlermeldung durch Drücken des Einstellknopfes geht die BWWP dann in den Betriebs- oder Bereitschaftsmodus (= Anzeige-LED dauernd grün oder orange). Informieren Sie Ihren Installateur.



[WP Betriebsmodus] (Grüne LED)



[Standby modus] (Orange LED)



[Fehler modus] (Rote LED)



ANZEIGE-LED FEHLERMELDUNGEN


LED (29)

Der Wärmepumpe blinkt Rot: Fehlermeldung des Kältekreislaufs oder Info-Meldung.


Beide LED (29 + 30) blinken:

Betriebsfühler defekt, keine WW-Aufheizung möglich.

[Fehler modus] (Rote LED)



Fehler
5 6 0



FEHLER NUMMER / ANZEIGE-LED	FEHLERURSACHE	AUSWIRKUNG
1 / 29 AND 30	Temperaturfühler im oberen Bereich des Speichers kurzgeschlossen.	WP und Zusatzheizung abgeschaltet. Kontakt Installateur.
2 / 29 AND 30	Temperaturfühler im oberen Bereich des Speichers unterbrochen.	WP und Zusatzheizung abgeschaltet. Kontakt Installateur.
FEHLER NUMMER / ANZEIGE-LED	FEHLERURSACHE	AUSWIRKUNG
3 / 29	Temperaturfühler am Verdampfer kurzgeschlossen.	Kompressor wird abgeschaltet.
4 / 29	Temperaturfühler am Verdampfer unterbrochen.	Kompressor wird abgeschaltet.
5 / 29	Erste Pressostat-Fehlermeldung	Kompressor wird abgeschaltet und läuft nach Fehlerbehebung automatisch wieder. Die Fehlermeldung wird durch Bestätigung gelöscht.
6 / 29	Zweite Pressostat-Fehlermeldung	Kompressor wird abgeschaltet und läuft nur nach Fehlerbehebung und Bestätigung, sowie einem Reset der BWWP wieder an.
FEHLER NUMMER / ANZEIGE-LED	FEHLERURSACHE	AUSWIRKUNG
8 / 29	Temperaturfühler „Temp 1“ kurz-geschlossen. (nicht anwendbar auf Produkte mit der Softwareversion 1.62 oder höher)	Nur Information.
9 / 29	Signal-Anode abgenutzt.	Informieren Sie Ihren Installateur und fragen Sie nach Wartung.
10 / 29	Die Solltemperatur für die Legionellen-Schutzfunktion wird nicht erreicht.	Nur Information.
11 / 29	Die Zeit ist nicht auf “die Timer-Funktion” eingestellt. (Nur mit Software version 1.62 - 1.65)	Nur Information. Stellen Sie die Uhr.

ANODE

KORROSIONSSCHUTZ DURCH OPFERANODE

Der WW-Speicher ist innen durch Emaillierung wirkungsvoll gegen Korrosion geschützt. Naturgemäß ist die emaillierte Oberfläche leicht porös. Um Ihren WW-Speicher perfekt gegen Korrosion zu schützen stellen wir jeden Speicher mit einer Anode in der Mitte des Speichers aus. Die Opferanode nützt sich ab. Sie sollten daher einmal jährlich den Zustand der Anode kontrollieren ggfs. austauschen lassen. Bei Modellen mit Signalanode wird eine Fehlermeldung ausgegeben, die auf den notwendigen Austausch der Anode hinweist. Dies allerdings nur als Information, die WW-Bereitung ist hierdurch nicht betroffen.

SIGNAL ANODE

Geräte, die werkseitig mit einer Signalanode ausgestattet sind zeigen im Menüpunkt ANODE den Wert **“EIN”** an.

Die Geräte mit Signalanode (ab Software Release 1.31) verfügen über die Funktionalitäten PV, BOOST und FERIEN. Bei allen Geräten ab diesem Software Release kann die Signalanode problemlos nachgerüstet werden. In diesem Fall muss der Menüpunkt **„ANODE“** manuell auf **„EIN“** konfiguriert werden. Bei älteren Modellen ist es ebenfalls möglich, die Signalanode nachzurüsten, allerdings muss ein Software update und ggf. eine kleine Anpassung der Verdrahtung erfolgen. Auf Seite 15 finden Sie der Schaltplan für die Signalanode.

ABTAU-FUNKTION

“Abtau.gas” – Abtauung mit Heißgas.
Nur für die Modelle VT3160 / VT3161

Fällt die Temperatur am Verdampfer unter **-2°C** wird ein Heißgas Abtauzyklus eingeleitet. Das Magnetventil wird bei laufendem Kompressor geöffnet und der Lüfter abgeschaltet.

Erreicht die Verdampfer Temperatur **+5°C** schließt sich das Magnetventil und der Lüfter wird wieder zugeschaltet. Wird die Verdampfer Temperatur von **+5°C** nicht innerhalb von 20 Minuten erreicht, wird der Abtauzyklus abgebrochen und auf Normalbetrieb geschaltet. Fällt die Verdampfer Temperatur auf **-18°C** oder tiefer wird die WP abgeschaltet.

Die Zusatzheizungen **“WP+EL”** oder **“WP+KES”** übernehmen die WW-Bereitung, wenn die WW-Temperatur unter **“Tmin”** fällt.



Die Fehlermeldung 9 erscheint auf dem Display sobald die Anode verbraucht ist und ausgetauscht werden muss.

(Bestellnummer 489006)



Wird der Wert **“AUS”** im Menüpunkt ANODE gewählt, ist die automatische Kontrollfunktion deaktiviert, siehe Seite 37 **“Wartung und Pflege”**.



Zwischen 2 Abtauzyklen liegen mindestens 2 Stunden. Dies bedeutet, dass innerhalb von 2 Stunden nach dem Beginn eines Abtauzyklus kein weiterer Abtauzyklus eingeleitet wird, selbst wenn die Verdampfer Temperatur unter **-2°C** fallen sollte.

SICHERHEIT

LEGIONELLEN-SCHUTZFUNKTION

Diese Funktion muss im Hauptmenü aktiviert werden. Wenn die Legionellen-Schutzfunktion freigeschaltet wird, beginnt der Aufheiz-Zyklus unmittelbar.

Bei Spannungsunterbrechung wird die Funktion automatisch deaktiviert. Bei der Deaktivierung der Funktion wird der Schutzzyklus sofort abgebrochen.

* Wenn die Zuluft Temperatur zu niedrig und/oder die WW-Entnahme zu hoch ist, könnte die Leistung der Wärmepumpe zu gering sein, um in der vorgegebenen Zeit die Solltemperatur zu erreichen.

Siehe Seite 23 für Verwendung von Legionellenschutz.




Beispiel!

Wenn Legionellen-Sequenz wird um 23:00 Uhr von Benutzer und einem Stromausfall aktiviert während der Nacht passiert, wird die Sequenz bis zum nächsten automatischen Ablaufdeaktiviert und verloren. Dann wird die Stromversorgung wieder 04.00 Nachtzeit wird so die Legionellen Sequenz beginnen 04.00 Nachtzeit nach 14 Tagen (336 Stunden), (nächste automatische Zyklus). Ist dies nicht wünschenswert für den Benutzer ist es empfohlen, die Legionellen zu deaktivieren Sequenz im Parametermenü und eine neue Sequenz zu einem mehr preferable Zeit beginnen.



*

Aufgrund der hohen Qualität der Isolierung finden Sie, dass das heiße Wasser Temperatur von 65°C für mehr als 1 Stunde gehalten, nachdem das System wieder in den Normalbetriebsmodus umgeschaltet wird. In der Regel ist 1 Stunde genug, dass alles, um sicherzustellen, bacterias sind im Brauchwasser verschwunden.



- WASSER TEMPERATUR
- LEGIONELLEN SOLLWERT
- NORMAL SOLLWERT
- WÄRMEPUMPE
- HEIZSTAB

WIE DIE NEUE LEGIONELLENFUNKTION ZU VERWENDEN



Neue Softwareversion mit der neuen Legionellenfunktion. (Version 1.58 - 1.65)

Um die Software-Version abzufragen, müssen Sie im Menü Installation den Drehknopf für einige Sekunden halten und die Software-Version wird angezeigt.



Benutzermenü:

Verwenden Sie den Drehknopf, um zum Menüpunkt Legionellen-Funktion zu gelangen. Die Werkseinstellung für die Legionellenfunktion ist auf "AUS" gesetzt.



Benutzermenü:

Drehknopf drücken, bis der Text blinkt und dann drehen bis "EIN" angezeigt wird. Drücken Sie den Drehknopf einmal und die Legionellen-Funktion wird aktiviert.

Die Wärmepumpe wird das Wasser alleine mit dem Kompressor bis auf 60 °C erwärmen, + -1 °C Hysterese.

Hinweis! Wenn die Wärmepumpe auf "HP + EL" gestellt wird, wird das elektrische Heizelement eingeschaltet, wenn die Wassertemperatur unter T_{min} ist. Werkseinstellung ist 35 °C. Wenn sie über 35 °C liegt, geht das elektrische Heizelement in den Standby-Modus und die LED Anzeige wird orange.

Hinweis! Legionellen Bakterien sterben ab, wenn die Wassertemperatur über 50 °C steigt.



Benutzermenü:

Verwenden Sie den Drehknopf, um zum Menü "Betr.art" zu gehen. Dort wird eine Benutzer Information angezeigt "Le.Activ". Diese besagt, dass die Legionellen-Sequenz im Gange ist.



Benutzermenü:

Im "Wasser" Status-Menü kann der Benutzer sehen, wenn die 60 °C, + -1 °C Hysterese erreicht wurde und die obere LED wechselt auf orange für "Standby" Modus.

Hinweis! Die Legionellen-Software wird überwachen, dass diese Temperatur für 1 Stunde gehalten wird, dann kehrt sie wieder in den Normalbetrieb zurück. Diese Funktion gilt nur, wenn die Legionellen-Sequenz durch das User-Menü aktiviert wird. Die Legionellen-Sequenz wird automatisch wieder nach 14 Tagen beginnen.



Benutzermenü:

Wenn die Legionellen-Sequenz die Temperatur von 60 °C + -1 °C Hysterese erreicht hat, kann der Benutzer zum Menü "Betri.art" gehen und sehen, wenn die Legionellen-Sequenz "Le.ende" beendet ist. Diese Information wird beim Zurückschalten in den normalen Betriebsmodus sichtbar bleiben.



Installateur Menü:

Halten Sie den Drehknopf für einige Sekunden, dann werden Sie in das Menü Installateur gelangen. Drehen Sie die Knopf solange, bis die Legionellen-Funktion erscheint.

Als Werkseinstellung ist die Legionellen-Funktion auf "AUS" eingestellt.




Installateur Menü:

Drehknopf drücken, bis der Text blinkt und drehen Sie dann die Taste, bis "Manuell" erscheint. Drücken Sie den Drehknopf einmal und Legionellen Sequenz Wärmepumpe wird aktiviert.

Die Wärmepumpe wird das Wasser auf 60 °C erwärmen, + -1 °C Hysterese und zwar unter Verwendung des Kompressors als auch des Zusatzheizelementes.

Hinweis! Es ist nicht notwendig die Wärmepumpe auf "HP + EL" zu stellen, bevor das elektrische Heizelement für diese Funktion verwendet werden kann. Die Software wird das elektrische Heizelement automatisch einschalten.

Hinweis! Wenn die untere LED aktiviert ist, leuchtet sie nicht um die Aktivierung der Zusatzheizelementes anzuzeigen.



Benutzermenü:

Verwenden Sie den Drehknopf, um zum Menü "Betri.art" zu gehen und beachten Sie, dass ein Benutzer Information anzeigt: "Le.Activ". Dies bedeutet, dass die Legionellen-Sequenz im Gange ist.



Benutzermenü:

Im "Wasser" Status-Menü kann der Benutzer sehen, wenn die 60 °C, + -1 °C Hysterese erreicht wurde und die obere LED wechselt auf orange für "Standby" Modus.

Hinweis! Wird die Legionellentemperatur innerhalb von 72 Stunden erreicht, geht die Wärmepumpe in den normalen Betriebsmodus ohne die Überwachung von 1 Stunde zurück. Diese Funktion gilt nur, wenn die Legionellen-Sequenz durch das Menü Installateur aktiviert wurde.



Benutzermenü:

Wenn die Legionellen-Sequenz die Temperatur von 60 °C + -1 °C Hysterese erreicht hat, kann der Benutzer zum Menü "Betr.art" gehen und sehen, wenn die Legionellen-Sequenz "Le.ende" beendet ist. Diese Information wird beim Zurückschalten in den normalen Betriebsmodus sichtbar bleiben.



Benutzermenü:

Wenn die Wärmepumpe wieder in den normalen Betriebsmodus übergeht, leuchtet die obere LED grün auf und im Menü "Status" kann der Benutzer sehen, dass die Wärmepumpe das Wasser aufheizt.

Hinweis! "H.Water" wird nur angezeigt, wenn der Sollwert nicht erreicht wurde. Andernfalls bleibt sie im "Standby" -Modus und die obere LED leuchtet orange, solange Bedarf an heißem Wasser besteht.



Benutzermenü:

Wird der in der Legionellen-Sequenz die Temperatur on 60 °C + -1 °C Hysterese innerhalb von 72 Stunden nicht erreicht, wird die Alarm-Nr. 10 im Menü "Alarm" angezeigt und die obere LED beginnt rot zu blinken. Die Wärmepumpe geht in den normalen Betriebsmodus zurück.

Hinweis! Der Alarm wird nach einer neuen erfolgreichen Legionellen-Sequenz automatisch zurückgesetzt.



Benutzermenü:

Im Menü "Betr.art" kann der Benutzer die Informationen "W.Wasser" sehen, die besagt, dass sich die Wärmepumpe im normalen Betriebsmodus befindet, wenn der Legionellen-Alarm aktiviert ist.

**Benutzermenü:**

Der Benutzer kann die Taste im Menü "Alarm" drücken, um den Alarm zu bestätigen.

Hinweis! Falls der Fehler erneut erscheint, kontaktieren Sie bitte einen Installateur.




Wenn eine Legionellen-Sequenz aktiv ist und der Benutzer schaltet die Funktion aus, wird die laufende Sequenz unterbrochen.

Wenn ein Stromausfall aufgetreten ist, wird die Sequenz neu gestartet und zwar in dem Moment, wenn der Strom wieder verfügbar ist. Der Benutzer sollte die Funktion manuell stoppen und sie zur gewünschten Zeit wieder starten.

SICHERHEITS-VENTIL, RÜCKFLUSS-VERHINDERER, KONDESATABLAUF – INSTALLATEUR

Die BWWP muss über einen Rückfluss-verhindere und ein Sicherheitsventil (neu) an die Kaltwasserleitung angeschlossen werden. Dies verhindert unzulässig hohen Druck im WW-Speicher, was zu Leckagen führen könnte. Der Überlauf des Sicherheitsventils muss an einen Bodenablauf angeschlossen werden. Der Rückfluss-Verhindere in der Sicherheits-Armatur verhindert das Zurückströmen von WW zur Kaltwasser-Installation. Abhängig von der Luftfeuchtigkeit bildet sich am Verdampfer eine entsprechende Menge an Kondensat. Montieren Sie einen Ablaufschlauch. Bezüglich der Abmessungen des Ablaufschlauchs, siehe Seite 7-9 „Konstruktion VT3160 / TV3161“



Die Zeichnung ist nur ein Richtwert. Führen Sie immer Rohrleitungen gemäß lokaler, nationaler und / oder internationaler Rechtsvorschriften.

SICHERHEITS-VENTIL, RÜCKFLUSS-VERHINDERER, KONDESATABLAUF – BENUTZER

Ihr Installateur hat vor dem WW-Speicher eine neue Sicherheitsarmatur angebracht. Diese Armatur schützt den WW-Speicher vor Überdruck, der sich bei der Aufheizung durch die Ausdehnung des Wassers aufbaut. Der Rückfluss-Verhindere wird am Kaltwasser-Anschluss (vom Wasserversorger) angebracht und verhindert, dass WW wegen des Überdrucks in die Kaltwasserleitung zurückfließt. Wenn der Druck im WW-Speicher den eingestellten Wert überschreitet, öffnet das Sicherheitsventil und baut den Druck durch Ablassen von Wasser ab. Es ist völlig normal, dass Wasser aus dem Sicherheitsventil austritt. Es zeigt, dass das Sicherheitsventil funktioniert.

HINWEIS: Der Benutzer ist für das Funktionieren des Sicherheitsventils verantwortlich und sollte es daher 3-4 mal jährlich auf ordnungsgemäße Funktion überprüfen: Beim Betätigen des Sicherheitsventils können Sie das ausströmende Wasser sehen und hören und sich dadurch über das Funktionieren der Armatur vergewissern. Bitte sorgen Sie gleichzeitig für die Überprüfung und ggfs. Reinigung des Kondensat Ablaufs. Schäden an der Anlage, die durch ein blockiertes Sicherheitsventil oder einen unzureichenden Kondensat Ablauf entstanden sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

VERBRÜHUNGSSCHUTZ

Bei Normalbetrieb mit der WP besteht keine Verbrühungsgefahr durch WW. Dies gilt auch für die elektrische Zusatzheizung (Wasser können bis zu 90°C). Bei einem Defekt des Thermostats der elektrischen Zusatzheizung könnte es jedoch vorkommen, dass der Heizstab das WW bis auf 95° C - 98°C aufheizt, bis die Thermosticherung den Heizstab abschaltet. Um eine Verbrühungsgefahr zu vermeiden, können Sie ein thermostatisch geregeltes Mischventil installieren, welches die WW-Temperatur für die gesamte WW-Installation zentral begrenzt. Mit einem solchen Mischventil sollte die WW-Temperatur normalerweise 65°C nicht übersteigen.



Schäden, die durch ein Sicherheitsventil blockiert sind nicht durch die Garantie des Herstellers abgedeckt.


WARMWASSER ANSCHLUSS-SCHEMA

- 1: Warmwasseraustritt aus Wärmepumpe.
- 2: Kugelhahn 1": Muss offen sein wenn im Betrieb.
- 3: Thermostat-Mischventil 1": zu verhindern, dass hohe Temperatur des heißen Wassers an den Auslässen (Verbrühung hazard). Verwenden Sie es, um eine akzeptable Heißwassertemperatur einzustellen.
- 4: Warmwasser austritt.
- 5: Kaltwasser eintritt.

KÄLTEKREISLAUF

FUNKTION DES KÄLTEKREISLAUFS

Das gasförmige Kältemittel wird im Kompressor (5) von 6 bar auf 18 bar verdichtet, um dann über den Kondensator (7), der aus D-Rohr besteht und außen um den WW-Speicher gewickelt ist, Wärmeenergie an den WW-Speicher (dieser ist kälter als das "Kältemittel") abzugeben. Das Kältemittel wird nun entspannt, verflüssigt und über den Trockenfilter (8, dieser filtert, falls vorhanden, Verunreinigungen aus den Kältemittel) und über den Wärmetauscher (4) dem Verdampfer (2) zugeführt, wo das Kältemittel neue Energie aus der Umluft entnehmen kann. Der Zweck des Entspannungsventils (3) ist, die Flüssigkeitszufuhr zum Verdampfer (2) zu regeln. Ein Hochdruck-Durchwacher (6, Pressostat) sichert den






LUFTKANAL-ANSCHLUSS

Die Zuluft kann im Aufstellungsraum (raumluftabhängig) oder aus Kellern, aus Nebenräumen oder von außen (raumlufunabhängig) angesaugt werden. Die Zu- und Abluft-Anschlüsse können an Luftkanäle angeschlossen werden, wobei der Zuluft-Anschluss immer von oben erfolgt, während der Abluft-Anschluss wahlweise nach oben oder seitlich (rechts) erfolgen kann. Luftkanäle müssen wärmeisoliert werden, um Feuchtigkeit durch Kondensation zu vermeiden. Der Anschluss ist für Rohre mit $\varnothing 160\text{mm}$ ausgelegt. Um eine ausreichende Luftversorgung sicherzustellen, beachten Sie bitte die folgenden Regeln: Die Gesamtlänge der Luftkanäle (Zu- und Abluft) sollte bei einem Durchmesser von $\varnothing 160\text{mm}$ 7m nicht überschreiten. Der Mindest-Luftdurchsatz liegt bei 200 m³/h. Die Anzahl der Rohrbogen sollte auf 2 beschränkt werden. Bitte beachten Sie den zulässigen Temperaturbereich der BWWP bei dem Ansaugen von Außenluft.

- 1: Innenluft - Eintritt
- 2: Innenluft - Austritt
- 3: Außenluft - Eintritt
- 4: Außenluft - Austritt
- 5: Innenluft aus einem anderen Raum - Eintritt

Mit dem Luftrückführung muss der Raum mindestens sein 20m³.



EXTERNE STEUERUNG DER WW-BEREITUNG

PV-FUNKTION (PHOTOVOLTAIK SOLARANLAGE)

Sie haben zusammen mit Ihrer Photovoltaik Anlage die Möglichkeit eigenerzeugten Strom quasi umsonst, oder zumindest preiswert, für den Betrieb Ihrer BWWP und zur Energiespeicherung zu nutzen. Im PV-Betriebsmodus wird die Solltemperatur angehoben. Die Höhe der Solltemperatur ist für die Betriebsarten frei wählbar und bestimmt das Speicherpotenzial. Um die WW-Bereitung mit Eigenstrom zu ermöglichen, muss der potentialfreie Kontakt des PV-Wechselrichters mit den Klemmen der Benutzer-Anschlussleiste verbunden werden. Über den Menüpunkt **“PV,ertra”** mit den möglichen Werten **“Nur WP”**, **“Nur EL”**, **“WP + EL”**, oder **“AUS”** wird die gewünschte Betriebsart ausgewählt. Siehe Seite 16 **“Hauptmenü - Anzeigenübersicht”**



Die Verdrahtung legt fest, welche Betriebsarten möglich sind.

VERDRAHTUNG EINER PV-ANLAGE

Der potentialfreie Kontakt des Wechselrichters muss mit der Regelung der BWWP verbunden sein. Die Auswahl der Anschlussklemmen bestimmt die Betriebsart der BWWP, wenn der Wechselrichterkontakt geschlossen ist. Der Schwellwert des PV-Kontakts kann am Wechselrichter eingestellt werden. Bitte wählen Sie eine Leistung, die den problemlosen Betrieb in der gewählten Betriebsart ermöglicht (Beachten Sie die Vorschriften des Wechselrichter Herstellers).
Siehe **“Schaltplan, Seite 15”**.

EMPFEHLUNG ZUR VERDRAHTUNG

PV-Anlage mit 1 Wechselrichter, alle Betriebsarten:

Anschluss an die Klemmen **5-6** (der Klemmleiste **CN6**, T3) oder **3-4** (der Klemmleiste **CN5**, T4) oder Brücke **5-3** (T3,T4) und Brücke **6-4** (T3, T4) nötig.

PV-Anlage mit 2 Wechselrichtern:

Verbinden Sie die Wechselrichter mit den Anschlüssen T3 (Klemmen **5** und **6** der Klemmleiste CN6) (Nur WP) und T4 (Klemmen **4** und **3** der Klemmleiste CN5) (Nur EL)

Wenn Sie die Funktion PV.ertra aktiviert haben und der Wechselrichterkontakt geschlossen ist, betreiben Sie Ihre BWWP mit Eigenstrom. Das Display zeigt nun die aktuelle, durch die im Menü vorbestimmte Betriebsart an (**“Nur WP”**, **“Nur EL”**, **“WP + EL”**). Die Solltemperatur entspricht den, zu den Betriebsarten PV-WP und PV-EL gehörigen, separat einstellbaren Parametern. Wird der Wechselrichterkontakt wieder „offen“, wechseln Betriebsart und Anzeige in den Normalbetriebsmodus.

Die WP arbeitet mit einer Hysterese von $+1^{\circ}\text{C} / -3^{\circ}\text{C}$ bezogen auf den Sollwert. Die elektrische Zusatzheizung arbeitet mit einer Hysterese von $\pm 1^{\circ}\text{C}$.



Bitte achten Sie darauf, dass der Wechselrichter potentialfreien Ausgang ausgestattet ist mit vergoldeten Kontakten wegen der geringen Intensität Strom. Das Risiko einer nicht den Wechselrichter an potentialfreie Goldkontakte verbindet im Laufe der Zeit können Korrosionen an den Kontakten in der Regler oder Relais ohne potentialfreie Goldkontakte und lose vollständigen Kontakt mit dem Inverter erstellen. Dies kann Garantiausschluss führen.

Die Sollwert-Temperatur für **“Nur WP”**-betrieb wird über den Menüpunkt **“PV-WP”** in einem Temperaturbereich von 5°C bis **Tmax** eingestellt. Die Werkseinstellung ist 52°C .

Die Sollwert-Temperatur für den Betrieb mit Zusatzheizung wird über den Menüpunkt **“PV-EL”** in einem Temperaturbereich von 5°C bis **Tmax** eingestellt. Die Werkseinstellung ist 53°C .

FERIEN-FUNKTION

Mit der Ferien-Funktion reduzieren Sie den Energieverbrauch während Ihrer Abwesenheit (z.B. in den Ferien). Ist diese Funktion aktiviert wird die WW-Bereitung unterbrochen und die WW-Temperatur kann bis "**T2min**" absinken.

Hierdurch wird das System vor Frostschäden bewahrt. Die Werkseinstellung für **T2min** ist 10°C. Sinkt die Temperatur auf "**T2min**" -1°C wird die Zusatzheizung eingeschaltet. Sinkt die Temperatur weiter bis auf "**T2min**" -3°C wird die WP ebenfalls zugeschaltet. Erreicht die Temperatur wieder "**T2min**" +1°C wird die WW-Bereitung beendet.

Die Ferien-funktion hat die Möglichkeit 5 verschiedene Zeiträume zu wählen:

- 1 Woche
- 2 Wochen
- 3 Wochen
- 3 Tages, für ein langes Wochenende
- Individuelle Tageseinstellung (1 – 99)*

BOOST FUNKTION

Wird aktiviert um einen kurzzeitig erhöhten WW-Bedarf zu decken. Die BOOST-Funktion arbeitet (schneller als im Normalbetrieb) mit Maximalleistung "**WP+EL**" bis "**Tmax**" erreicht wird, höchstens jedoch 1 Stunde. Zur Aktivierung der BOOST-Funktion wählen Sie den Menüpunkt "**Boost**" und den Wert "**EIN**". Sollten Sie mehr WW benötigen, muss die BOOST-Funktion nochmals aktiviert werden.

ZEITGESTEUERTE WW-PRODUKTION (DURCH EXTERNE STEUERUNG)

Diese Funktion sollte nicht mit der Softwareversion 1.62, 1.63, 1.64 oder 1.65 verwendet werden

Diese Funktion erlaubt es Ihnen, die WW-Bereitung durch einen externen Schalter oder eine Zeitschaltuhr zu steuern. Sie können beispielsweise die WW-Bereitung nachts, während Sie schlafen, unterbrechen und morgens wieder einschalten. Dies kann über eine externe Zeitschaltuhr gesteuert werden. Bei geschlossenem Kontakt wird die WW-Bereitung gesperrt, bei offenem Kontakt freigeschaltet.

Bei dieser Funktion wird das System vor Frostschäden geschützt. Sinkt die Temperatur auf "**T2min**" -1°C wird die Zusatzheizung eingeschaltet. Sinkt die Temperatur weiter bis auf "**T2min**" -3°C wird die WP ebenfalls zugeschaltet. Erreicht die Temperatur wieder "**T2min**" +1°C wird die WW-Bereitung



*

Es kann eine Unsicherheit von - + 3% bei manuell Einstellung von Tagen geben.

21 Tage = +- 0.6 Tage

50 Tage = +- 1.5 Tage

99 Tage = +- 3.0 Tage



Schließen Sie den externen Schaltkontakt an die Klemmen 5 und 6 der Klemmleiste CN5. Benutzen Sie diese Funktion, anstatt die Netzspannung über einen Zeitschalter zu unterbrechen. "Siehe Seite 15, Schaltplan".

Bitte beachten Sie, dass der externe Schalter wegen der geringen Ströme „vergoldete potentialfreie Kontakte“ haben muss. Wird der potentialfreie Kontakt geöffnet, wird die WW-Bereitung freigeschaltet. Wird der Kontakt geschlossen, wird die WW-Bereitung unterbrochen (Frostschutzfunktion bleibt aktiv).

WIE DIE TIMER-FUNKTION ZU VERWENDEN



Neue Softwareversion mit der Timer-Funktion

Um die Software-Version abzurufen, müssen Sie ins Installationsmenü gehen und den den Drehknopf für einige Sekunden halten. Dann wird die Software-Version angezeigt.

Nur für Software Versionen 1.62 / 1.63 / 1.64 / 1.65



Benutzermenü:

Verwenden Sie den Drehknopf, um auf Timer-Menü zu scrollen. Die Werkseinstellung der Timer-Funktion ist auf "AUS" gesetzt.



Benutzermenü:

Drehknopf drücken, bis der Text blinkt und drehen Sie dann bis "EIN" angezeigt wird. Drücken Sie nochmals den Drehknopf und die Timer-Funktion ist aktiviert.

Hinweis: Die LED leuchtet in Orange Farbe, da der Benutzer noch den Timer konfigurieren muss, danach wird sie grün leuchten.



Benutzermenü:

Verwenden Sie den Drehknopf, um zum Menü "Uhr" zu scrollen. Als Werkseinstellung ist 12:00 Uhr eingestellt. Dieses Menü ist nur ein Anzeige-Menü.



Benutzermenü:

Mit dem Drehknopf auf "UhrEinst" scrollen. Drücken Sie die Taste, bis der Text blinkt, stellen Sie für die aktuelle Zeit die Stunde ein und drücken Sie die Taste erneut, um zu bestätigen.



Benutzermenü:

Mit dem Drehknopf auf "UhrEinst" scrollen. Drücken Sie die Taste, bis der Text blinkt, stellen Sie für die aktuelle Zeit die Minuten ein und drücken Sie die Taste erneut, um zu bestätigen.



Benutzermenü:

Gehen Sie zurück zum Menü "Uhr" und überprüfen Sie, ob die aktuelle Zeit, wie in "UhrEinst" vorgenommen wurde, angepasst wurde.



Benutzermenü:

Um die Timer-Funktion zu starten, muss der Benutzer die „Stunde“ der Startzeit (wann die Wärmepumpe starten soll) eingeben. Verwenden Sie den Drehknopf, um zur Option "Start WP" zu kommen und drücken Sie die Taste. Der Text blinkt; drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Stunde der Startzeit einzustellen.



Benutzermenü:

Um die Timer-Funktion zu starten, muss der Benutzer die „Minuten“ der Startzeit (wann die Wärmepumpe starten soll). Verwenden Sie den Drehknopf, um zur Option "Start WP" zu kommen und drücken Sie die Taste. Der Text blinkt; drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Minuten der Startzeit einzustellen.



Benutzermenü:

Um die Timer-Funktion zu stoppen muss der Anwender die Stunde der Stoppzeit für die Wärmepumpe eingeben, d.h. wann sie aufhören soll warmes Wasser zu produzieren. Verwenden Sie den Drehknopf, um zur Option "Stop WP" zu kommen und drücken Sie die Taste. Der Text blinkt und drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Stunde der Stoppzeit einzustellen.



Benutzermenü:

Um die Timer-Funktion zu stoppen muss der Anwender die Minute der Stoppzeit für die Wärmepumpe eingeben, d.h. wann sie aufhören soll warmes Wasser zu produzieren. Verwenden Sie den Drehknopf, um zur Option "Stop WP" zu kommen und drücken Sie die Taste. Der Text blinkt und drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Minute der Stoppzeit einzustellen.



Die Timer-Funktion ist nun gemäß den Benutzereinstellungen festgelegt.

Verwenden Sie den Drehknopf, um das Menü "Status" anzuzeigen und sehen Sie die Information "Drawdown". Dies bedeutet, dass sich die Wärmepumpe im Standby-Modus befindet bis zur Aktivierung gemäß Timer-Einstellungen. Die obere LED leuchtet orange.



Benutzermenü:

Wenn die gewünschte Startzeit (Stunde und Minuten) erreicht ist, wird die Wärmepumpe mit der Warmwassererwärmung beginnen und das Menü "Status" wird "H.Water" anzeigen. Die obere LED wird grün leuchten.



Benutzermenü:

Versuchen Sie die Timer Funktion zu benutzen aber nicht die Uhr Funktion eingestellt dann bekommen Sie die Fehler 11.



1: Abweichung von ca. 1 Stunde pro Jahr.

2: Werden Änderungen in Start / Stopp-Zeiten die Software überprüfen ob es heißes Wasser oder nicht muss. Es hängt davon ab, welche in Echtzeit auf die Uhr zu stellen.

3: Kommt einem Stromausfall da ist ein Backup-Batterie von 1-2 Stunden bevor die Timer-Funktion zurückgesetzt werden.

4: Die Legionellenfunktion hat immer die erste Priorität und daher aktiviert Legionellen ob Timer-Funktion im Standby-Modus ist oder betrieb ist.

ELEKTRISCHE ZUSATZHEIZUNG

Sollte die Leistung der WP, beispielsweise bei anhaltend hohem WW-Bedarf oder nach einer Entleerung des Systems, nicht ausreichen um die gewünschte WW-Temperatur schnellstmöglich zu erreichen, kann der obere Teil des WW-Speichers schnell mit der elektrischen Zusatzheizung aufgeheizt werden. Das Heizelement wird über den Menüpunkt **“W.Pump”** und die Werte **“EL”** (nur Heizelement) oder **“WP + EL”** (WP und Heizelement gemeinsam) aktiviert. Mit **Tmin** wird die gewünschte Mindest WW-Temperatur eingestellt. Fällt die Temperatur im WW-Speicher unter **Tmin** wird das Heizelement automatisch als Unterstützung der WP zugeschaltet, um **Tmin** zu erreichen. Das Heizelement hat doppelte Sicherheit durch den Thermostaten zur Temperaturregelung und eine Thermosicherung als Übertemperatursicherung. Die Thermosicherung (Sicherheitsthermostat) schaltet bei 75/85 °C das Heizelement ab. Nach dem Auslösen der Thermosicherung muss diese manuell reaktiviert werden. Diese Reaktivierung darf nur durch einen zugelassenen Installateur erfolgen. Wo das Heizelement eingebaut ist, siehe Seite 7-9, “Konstruktion VT3160 / VT3161”.

ANSCHLUSS UND BETRIEB ANDERER HEIZQUELLEN


ANSCHLUSSBEISPIEL FÜR HEIZKESSEL/SOLARSTATION

Betriebsart: "WP+KES".

Fällt die WW-Temperatur unter **T_{min}** -1°C wird die externe Heizung zugeschaltet. Die externe Heizung wird bei **T_{min}** +1°C wieder abgeschaltet. Bei Einstellung von **T_{min}** auf 35°C wird 35°C warmes WW sichergestellt, selbst wenn die WP Leistung nicht ausreichen sollte.

VERBINDUNG DER RELAISAUSGÄNGE

CN2-5 Phase und CN2-6 Null. Externer Heizkessel (230 V AC, 10A).



WARTUNG UND PFLEGE

Ihre BWWP arbeitet automatisch und wartungsarm. Nichtsdestotrotz ist eine gewisse Kontrolle, Pflege und Wartung notwendig, um den Wert Ihrer BWWP zu erhalten und zu schützen. Wir empfehlen einen entsprechenden Wartungsvertrag abzuschließen, oder aber die Wartung in einen bereits bestehenden Vertrag zu integrieren.

PFLEGE DURCH DEN BENUTZER

Die WP benötigt keine spezielle Wartung durch den Benutzer. Dennoch sollte der Benutzer die folgenden Punkte, die seiner Verantwortung obliegen, regelmäßig beachten:

- Überprüfung der Sicherheitsarmatur auf einwandfreier Funktion.
- Kontrolle der Displayanzeige auf Störmeldungen.
- Säubern von Luft Ein- und Auslassöffnungen.
- Sichtkontrolle der Anlage auf Undichtigkeiten.
- Kontrolle und Säubern des Kondensat Ablaufs.
- Information des Fachhandwerkers – falls nötig.

WARTUNG DURCH EIN INSTALLATEUR

ALLGEMEINE ZUSTANDSKONTROLLE:

Überprüfung der BBW und Installation auf reibungslosen Betrieb, Dichtigkeit, Betriebsdruck. Funktion der Sicherheitsarmatur.

VERDAMPFER WARTUNG

Kontrollieren Sie den Verdampfer ein- bis zweimal pro Jahr und entfernen Sie, falls nötig, Staub- und Schmutzrückstände. Entfernen Sie die Luft Abdeckgitter/Luftkanal-Anschlüsse, um den Verdampfer zu kontrollieren. Staubeichen können den Luft Kreislauf behindern und reduzieren dadurch die Leistung der WP erheblich. Säubern Sie den Verdampfer vorsichtig mit Wasser und einer Bürste. Achten Sie darauf, dass die Lamellen des Verdampfers nicht beschädigt werden, und dass Wasser nicht mit stromführenden Teilen in Berührung kommt. Sollte die WP an eine Dunstabzugshaube angeschlossen sein, achten Sie bitte darauf, dass Öl- und Fett-Rückstände (u.a.) in der Zuluft sich nicht am Verdampfer ablagern können und somit das Verstopfungs-Risiko erhöhen. Es sollte unbedingt ein Zuluft Filter, der einfach ausgewechselt oder gereinigt werden kann, eingesetzt werden. Sie könnten beispielsweise einen Kassettenfilter im Zuluft System verwenden.

ANODEWARTUNG

Die Magnesium Anode nützt sich bei ordnungsgemäßer Funktion ab. Die Überprüfung des Anodenzustands erfolgt entweder kontinuierlich automatisch (Signalanode), oder mindestens 1 mal jährlich manuell. Das Inspektionsintervall hängt vor allem von der örtlichen Wasserzusammensetzung ab und kann bei extremen Wasserqualitäten deutlich kürzer sein. Ihr Fachhandwerker kennt sich mit den örtlichen Gegebenheiten bestens aus, du kann Sie sicher bei der Wahl des Serviceintervalls beraten. Für die Wartung muss die Anode ausgebaut werden. Die Anode befindet sich hinter dieser vorderen Abdeckung. Um die Anode zu kontrollieren muss die Abdeckung entfernt werden.

Vor der Kontrolle muss der WW-Speicher entleert werden, ist der Durchmesser der Anode kleiner als 10mm muss die Anode ausgetauscht werden. Liegt der Durchmesser der Anode unter 6mm ist der kathodische Schutz nicht mehr wirksam (Garantiewaiver).

WARTUNG DES KONDENSAT ABLAUFS

Der Ablaufschlauch aus der WP muss entsprechen den gültigen Vorschriften an die Haus Abwasserleitung angeschlossen werden. Der Kondensat-/Abtauwasser-Anschluss der WP muss immer schmutzfrei gehalten werden. Das Reinigungsintervall hängt von den örtlichen Betriebsbedingungen wie z.B. Staub und Temperatur ab. Eigentümer und Benutzer sind für die Kontrolle und Wartung verantwortlich und müssen die Ablauffunktion jederzeit sicherstellen. Andernfalls ist dies ein Garantiewaiver, da ein verstopfter Ablauf den Auffangbehälter zum Überlaufen bringen kann.



Das auslaufende Wasser kann am Speicher unkontrolliert nach unten laufen und dabei Schäden an der Elektronik oder der Isolierung anrichten. Diese Schäden sind nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.

TIPS & TRICKS FÜR DEN ANWENDER

Sie haben eine BWWP in Top-Qualität. Um deren Leistungsfähigkeit voll ausreizen zu können, sollten Sie folgende Hinweise beachten.

WW SOLLTEMPERATUR

Die Effizienz Ihrer BWWP hängt von dem Wasserverbrauch, der Wassertemperatur und der Ansaugt Lufttemperatur ab. Wenn dabei das Verbrauchsprofil und die Außentemperatur als feste Größen angenommen werden, so bleibt die WW-Solltemperatur die leistungsbestimmende Größe.

Wenn Sie weiter berücksichtigen, dass der durchschnittliche Wasserverbrauch ca. 125 l pro Person und Tag beträgt, und nur 1/3 davon WW-ist, verbraucht ein 4-köpfiger Haushalt durchschnittlich 160 l WW/Tag oder 240 l WW/Tag, falls ein hohes Komfortniveau angenommen wird.

Die Effizienz Ihrer BWWP sinkt mit steigender Solltemperatur. Wir empfehlen daher die Solltemperatur bei der Inbetriebnahme auf 45°C festzulegen. Diese WW-Temperatur liegt geringfügig über der Toleranzgrenze beim Duschen und ermöglicht ein heißes Bad. Sollte diese Temperatur für Ihren spezifischen Verbrauch und Komfort nicht ausreichen, so können Sie die Solltemperatur schrittweise bis zur optimalen Komfort Temperatur erhöhen.


ANSAUGT LUFTTEMPERATUR

Die Effizienz Ihrer BWWP steigt mit steigender Luft Ansaugtemperatur. Die Wahl der Luftquelle ist daher von entscheidender Bedeutung für die Leistungsfähigkeit und sollte sorgsam ausgewählt werden. Nutzen Sie die Sekundärnutzen wie z.B. die Entfeuchtung des Quelllufttraums und die Abkühlung des Abluftraums.

Die regelmäßige Wartung und Pflege Ihrer Anlage garantieren Ihnen eine außerordentliche Leistung und eine lange Lebensdauer.

ERSATZTEILE

ITEM NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION	QTY.
1	796517	Top EPP / Top EPP / Deckel EPP	1
2	526029	Gitter / Grid / Schutzgitter	2
3	796513	Elboks / Electrical box / Schaltkasten	1
4	421047	Jordskinne / Earth plate / Erdplatte	1
5	439010	Displayholder, topbeslag og skruer / Plate for display panel, top bracket and screws / Platten für Display Panel, obere Halterung und schrauben	1
6	507114	Topdækseil til front / Top cover for front cover / Top deckel für Frontabdeckun	1
7	427109	Blæserbøjle / Hanger for fan / Bügel für Lüfter	1
8	706130	Blæser R2E190 (AC) / Fan R2E190 (AC) / Lüfter R2E190 (AC)	1
9	507108	Blæsertragt / Funnel for fan / Luftansaug für Lüfter	1
10	679000	Fordampner / Evaporator / Verdampfer	1
11	626046	Termoventil / Thermo valve / Thermoventil	1
12	R-659005	Tørfilter / Dry filter / Trockenfilter	1
13	706092	Kondensator 10uF 117-7121 / Capacitor 10uF 117-7121 / Kondensator 10uF 117-7121	1
14	709172	Højtrykspresostat / High pressure switch / Hochdruckspresostat	1
15	706089	Kondensator 80 uF 117-5373 / Capacitor 80 uF 117-5373 / Kondensator 80 uF 117-5373	1
16A	709151	Kun display / Only display unit / Nur Display	1
16B	709213	Kun styring / Only controller unit / Nur Platine	1
16 A+B	729910	Display og styring / Display and controller unit / Display und Regler	1
17	709148	Føler for luft og vand temp. / Sensor for air and water temp. / Fühler für Luft- und Wassertemp.	1
18	606034	Kompressor SC18GH / Compressor SC18GH / Verdichter SC18GH	1
19	306002	Fødder til kompressor / Feet for compressor / Füße für Verdichter	4
20	427129	Løs front og folie / Front cover and foil / Frontabdeckung und Folien	1
21	706143	Magnventil / Solenoid valve / Magnetventil	1
22	706144	Spole til magnetventil / Coil for solenoid valve / Spule für Magnetventil	1
23	529007BL	Drejknop / Rotary button / Drehknopf	1
24	489006	Signal anode / Signal / Signal Anode	1
25	706023	Elastav 2kW / Heating element 2kW / E-Patrone 2kW	1
26	706132	Termostat / Thermostat / Thermostat	1
27	709119	Netkabel / Power cable / Netzkabel	1
28	309025	Stilbare fødder / Adjustable feet / Verstellbare Füße	3
29	429004	Foodplade / Feet plate / Schale für Verstellbare Füße	3
30	451000	Bærehåndtag / Handle / Traggriff	1
31	706131	Ventilator/kondensator 2uF / Fan capacitor 2uF / Kondensator für Lüfter 2uF	1
32	709089	Ventilator/kondensator 6uF / Fan capacitor 6uF / Kondensator für Lüfter 6uF	1
33	709154	Terminal / Terminal / Leitungsanschlüsse Satz	1-5
35	427022	Luftfatskærmning / Plate for air guard / Abschirmplatte	1
37	956288	Eldiagram / Wiring diagram / Schaltplan	1
38	706093	Relæ for kompressor SC18GH 117-7427 / Relay for compressor SC18GH 117-7427 / Relais für Verdichter SC18GH 117-7427	1
39	426135	Eiplade for kompressor eludstyr / Electrical plate for electrical components for compressor / Platte für Elektrische Komponenten der Verdichter	1



Model	SC18GH
Part No.	796517
Rev.	01
Issue Date	2013.08.01
Issue By	AG

Recht auf technische Änderungen vor Übernahme in die Anleitung vorbehalten.